МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Манометр Н161 Ф-40

Манометры позволяют контролировать давление воздуха в пневмосистеме. Предназначены для газообразных и не сильно вязких сред. Для того, чтобы манометр Функционировал исправно - необходимо придерживаться следующих правил:

При постоянном давлении – необходимо, чтобы оно находилось в диапазоне от 1/3 – до 1/4 диапозона шкалы;При переменном давлении - пиковое давление должно быть в пределах 2/3 от максимального значения показания манометра.



A	B	C	D	E
42	9	24	41	G1/8

A	B	C	D	E	F	G	H
42	60	9	24.4	39.5	G1/8	52.5	4.4