



Манометр Н178 Ф-40

Манометры позволяют контролировать давление воздуха в пневмосистеме. Предназначены для газообразных и не сильно вязких сред. Для того, чтобы манометр функционировал исправно - необходимо придерживаться следующих правил:

При постоянном давлении - необходимо, чтобы оно находилось в диапазоне от 1/3 - до 1/4 диапазона шкалы; При переменном давлении - пиковое давление должно быть в пределах 2/3 от максимального значения показания манометра.



A	B	C	D	E
42	9	24	41	G1/8



A	B	C	D	E	F	G	H
42	60	9	24.4	39.5	G1/8	52.5	4.4