

Пневмоглушитель V-05 3/4

Пневмо-глушитель необходим для снижения уровня шума при сбросе давления в пневмо-системе.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРА Пневмоглушителя V-B

Наименова ния	A	L	S
V-B-01	1/8	10	12
V-B-02	1/4	12	15
V-B-03	3/8	13	18
V-B-04	1/2	14	21
V-B-05	3/4	17	27
V-B-06	1	21	34

