МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ ПНЕВМАТИКИ

Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Гидрораспределители 1Рн203ФМ574

Гидрораспределители 1Рн203 по способу установки золотника :

пружинный возврат золотника 1Рн203-В-44, 1Рн203-В-64, 1Рн203-В-34, 1Рн203-В-574;

фиксация золотника 1Рн203-ФВ-44, 1Рн203-ФВ-64, 1Рн203-ФВ-34, 1Рн203-ФВ-574.

По способу управления:

ручное управление 1Рн203В44, 1Рн203В64, 1Рн203В34, 1Рн203В574, 1Рн203ФВ44, 1Рн203ФВ64, 1Рн203ФВ34, 1Рн203ФВ574;

ножное управление 1Рн203 Н.44, 1Рн203 Н 64, 1Рн203 Н 34, 1Рн203 Н 574, 1Рн203ФН44, 1Рн203ФН64, 1Рн203ФН34, 1Рн203ФН-574;

механическое от кулачка 1Рн203К44, 1Рн203-К-64, 1Рн203К34, 1Рн203 К574, 1Рн203ФК44, 1Рн203 ФК 64, 1Рн203 ФК 34, 1Рн203 ФК.574;

механическое от тяги 1Рн203М-44, 1Рн203М.64, 1Рн203-М34, 1Рн203-М 574, 1Рн203ФМ-44, 1Рн203ФМ-64, 1Рн203 ФМ34, 1Рн203 ФМ 574.

Техническая характеристика гидрораспрделеителей 1Рн203

Наименование	Способ управления	Ном. давление на входе, МПа	Условный проход, мм	Расход рабочей жидкости, л/мин	Схема возврата золотника	Масса не более, кг
Гидрораспределитель 1Рн203В	**ручной**	**32**	**20**	**200**	**Пружинный возврат золотника**	**18**
Гидрораспределитель 1Рн203Н	**ножной**					
Гидрораспределитель 1Рн203К	**от кулачка**					
Гидрораспределитель 1Рн203М	**от тяги**					
Гидрораспределитель 1Рн203ФВ	**ручной**				**Фиксация золотника**	
Гидрораспределитель 1Рн203ФН	**ножной**					

Гидрораспределитель 1Рн203ФК	**от кулачка**
Гидрораспределитель 1Рн203ФМ	**от тяги**